

Link do produktu: <https://www.centrumnarzedziowe24.pl/prostownik-inteligentny-do-ladowania-smart-charger-7-p-180504.html>



PROSTOWNIK INTELIGENTNY DO ŁADOWANIA SMART CHARGER 7

Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	218,70 zł
Numer katalogowy	BW SMART7
Kod producenta	SMART7
Kod EAN	1000001008967

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie ładowania 6V / 12V

Prąd ładowania 6V- 3.5A / 12V - 7A

Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) 1.2—30Ah (6V), 14—220Ah (12V), ładowanie konserwacyjne do 300Ah

Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-296V- 3.5A / 12V - 7A

Znamionowe napięcie zasilania 230V 50Hz (1ph)

Waga 0,86 kg

CECHY UŻYTKOWE:

Prostownik umożliwia automatyczne ładowanie wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych:

- WET mokrych-kwasowych,

- GEL żelowych,

- MF bezobsługowych,

- AGM z matą z włókna szklanego,

o swobodnym przepływie elektrolitu, przeznaczonych dla pojazdów mechanicznych (benzyna i diesel), motocykli, łodzi motorowych, itp.

Długość przewodu zasilającego 180 cm, długość przewodów biegunowych 180 cm.

7-etapowy proces ładowania zapewnia uzyskanie optymalnych warunków ładowania akumulatora. Automatyczny układ sterowania dopasuje każdy z 7 etapów ładowania do poprawnego ładowania akumulatora:

- ETAP 1 - diagnostyka - analizuje akumulator i sprawdza, czy może przyjąć prąd ładowania, zapobiega ładowaniu uszkodzonego akumulatora

- ETAP 2 - ładowanie wstępne - akumulatory o niskim napięciu ładowane są wstępnie małym prądem, zapewnia to większą żywotność akumulatorów

- ETAP 3 - miękki start - prostownik stopniowo zwiększa prąd ładowania od osiągnięcia pełnego prądu ładowania

- ETAP 4 - CC1, CC2, CC3 (Constant Current - prąd o stałym natężeniu) - szybkie ładowanie. Prąd ładowania ustawiany jest automatycznie w zależności od stanu naładowania akumulatora

- ETAP 5 - CV (Constant Voltage - ładowanie stałym napięciem) - ładowanie do napięcia 14.6V. Przeznaczony do ładowania akumulatorów prawie w pełni naładowanych. Zakończy ładowanie akumulatora po osiągnięciu 14.6V

- ETAP 6 - Resting - zakończenie procesu ładowania w momencie pełnego naładowania akumulatora

- ETAP 7 - Restoring - automatyczne monitorowanie akumulatora. Proces ładowania zostanie wznowiony po spadku napięcia na akumulatorze poniżej 12.8V (dla akumulatorów 12V).

Obudowa prostownika posiada stopień ochrony IP 65 (odporna na zachlapanie i pyłoszczelna).

Prostowniki posiadają mikroprocesorowy układ sterowania, diody LED wskazujące stan pracy prostownika:

- przełącznik SELECT napięcia ładowania 6/12 V w zależności od napięcia znamionowego akumulatora 3.5A - 6V i 7A - 12V

- dioda LED Power - sygnalizuje podłączenie prostownika do sieci zasilającej

- dioda LED Charging - sygnalizuje etap ładowania akumulatora

- dioda LED Charged - sygnalizuje zakończenie ładowania

- dioda LED Error - sygnalizuje błąd podłączenia akumulatora, brak rozpoznania akumulatora lub niewłaściwy wybór napięcia ładowania.

W zależności od wyboru funkcji przyciskiem DISPLAY cyfrowy wyświetlacz może wskazywać:

- V - napięcie akumulatora
- A - prąd ładowania dostarczany przez prostownik do akumulatora. Wyświetlacz powróci po upływie 5 sekund do wyświetlania napięcia akumulatora
- % - stopień naładowania akumulatora. Wyświetlacz powróci po upływie 5 sekund do wyświetlania napięcia akumulatora.

Posiadają zabezpieczenie:

- przeciw zwarcie biegunów,
- przeciążeniu i odwrotnej biegunowości,
- zabezpieczenie termiczne w przypadku przegrzania się prostownika
- zabezpieczenie przeciw powstawaniu isker na wyjściach prostownika +/-